


エーサーマックス
ソーラー&ダイナモライト (3LED)
 取扱説明書 NR-9174 / No.14587




機能

- ダイナモ (手回し) とソーラー、2種類の充電方法を搭載!
- 電池不要なので、停電時や万一の災害時に防災グッズとして活躍!
- 手のひらサイズのコンパクトボディ!
- LEDだから長寿命・高輝度!

この度はお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書には操作方法、使用上の注意などが記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお取り扱いください。警告・禁止・注意事項を必ず守り、お読みになった後は、大切に保管してください。

使用方法

- ・ソーラーパネル充電 Or ダイナモ充電で使用できます。
- ・本体のスイッチを押すと点灯します。



充電方法

内蔵バッテリーは長期間使用しないと寿命が短くなります。1ヶ月に1回程度はダイナモ充電してください。

ダイナモ充電 1分充電 (120回転/分) の場合

1LED点灯	約6分点灯
3LED点灯	約2分点灯

※ハンドルは、必要以上 (120回転/分) に早く回したり10分以上回さないでください。故障の原因となります。

ソーラー充電 1時間充電の場合

1LED点灯	約60分点灯
3LED点灯	約20分点灯

■ソーラー充電の時間や使用時間は、充電電池の容量及び状況、ソーラーパネルの充電量、製品の状況などにより変化します。各製品のご利用時間はあくまで目安とお考えください。

■太陽光の強弱・季節・時間、またはバッテリーの消耗により使用可能時間・充電時間も異なりますのでご理解下さい。

■屋外は明るい場合が多いですが、建造物での反射による明るさでは充電に必要な光量になりませんので必ず直射日光に当てて充電してください。照明では充電しません。

■地面に置いて充電する場合は、庭石や芝生、植物により光が遮られることがあります。ソーラーパネル部分が影になるような障害物を避けて下さい。

使用上の注意

- 本品は防水構造ではありません。
- 本品を勝手に修理・分解・改造しないでください。分解すると精度や機能が低下したり、故障の原因となりますので絶対に分解しないでください。
- 本品を乱暴に取り扱わないでください。落としたり強い衝撃を与えた場合、計器の故障の原因となり正確な測定ができなくなります。
- 本品は用途以外にご使用にならないでください。
- 高温、多湿な場所へ放置、保管はしないでください。変形や故障、火災等災害につながる恐れがあります。
- 火気に近づけないでください。

お手入れ方法

- 表面が汚れた場合は、水に濡らして硬くしぼった軟らかい布で汚れを拭き取ってください。拭き取った後は陰干しして完全に乾かしてください。化学薬品や洗剤などで拭かないでください。また水洗いはしないでください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

仕様

光源	日亜LED 3個使用
LED寿命	10万時間
本体サイズ	約55×115×38mm
本体重量	約110g
内蔵充電電池	リチウム電池 3.6V/80mAh
充電電池寿命	500回充放電
材質	ABS
生産国	中国製

※改良のため予告無しに仕様を変更する場合があります。また、本書の図、画像が異なる場合があります。※本書で指示されている内容には必ず従ってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。お取り扱いには充分ご注意ください。※製品を破棄する際は、お住まいの自治体や地域のルールに従ってください。

■万一、ご不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396**

【受付時間】

9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

株式会社オオトモ サポートセンター

【販売元】

株式会社オオトモ

〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号
 TEL:06-6654-3391

本誌の記載内容の無断転用、複写、転載を禁じます。