


ソーラーチャージャー

取扱説明書

NR10-183/No.14588

本製品は **DoCoMo (FOMA)・SoftBank (3G)・au、i-pod 専用** です。
 ※一部の機種や新製品で使用できない場合があります。
 その他の携帯電話及び PHS ではご利用できませんのでご注意ください。

各部の名称



太陽光での充電方法 充電時間の目安 約15～20時間 (晴天時)

- ソーラーパネルを太陽光に向けて充電してください。**充電ランプ①**が点灯します。充電効率を最大にするために、太陽光に直角に向けて充電してください。
- ★室内光などの光によっても**充電ランプ①**は点灯したままとなり消灯しない場合がありますが、故障ではありません。
 ※ランプが点灯しない場合、充電電池の電圧が下がっている可能性があります。初めにUSBから5分以上充電を行ってください。

注意 安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

- 太陽光での充電は十分に充電されても**充電ランプ**は消えませんのでご注意ください。
 ※室内光だけでも**充電ランプ①**が点灯する場合がありますが充電はされません。
- 雨天での野外充電は故障の原因になりますので避けてください。
- 充電の目安時間は理想的な充電環境での数値です。天候や季節によって充電時間は異なります。また、使い方や場所によっても充電時間はかわってきます。
- 車や車内の窓ガラス等を通しての充電は充電効率が悪くなります。



⚠ **目安時間以上の充電は危険ですので絶対にしないでください。**


USBから本製品への充電方法 充電時間の目安 約6～7時間

- ①付属のUSB充電用ケーブルを本体のInput用ポート及びパソコンのUSBポートに差し込んでください。
- ②充電が開始されると**充電ランプ②**が点灯します。※室内光などによっても**充電ランプ①**が点灯する場合がありますが問題はありません。
- ③**充電が完了すると充電ランプ②**が消灯します。充電完了後は速やかにUSBケーブルを本製品から取り外してください。

注意 安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

- USBから本製品へフル充電して、携帯電話への充電は1回です。


⚠ **目安時間以上の充電は危険ですので絶対にしないでください。**



本製品から携帯電話への充電方法 充電時間の目安 約1～2時間

⚠ 携帯電話につなげたまま太陽光での充電は絶対にしないでください。 ※一部の機種や新製品で使用できない場合があります。

- 付属の携帯電話充電用ケーブルを本体のOutput用ポートに差し込み、反対側のコネクタにご使用の携帯電話に合った携帯電話充電用コネクタを差し込んでください。※室内光などによっても**充電ランプ①**が点灯する場合がありますが、充電状態とは関係はありません。



- 充電時間の目安は約1～2時間ですが、機種や状況によって異なります。充電の状態は携帯電話の表示でご確認ください。

- 充電完了後は速やかに本製品を携帯電話から取り外してください。
- 繰り返し約500回充電可能ですが、あくまでも応急電源用としてお使いください。
- 携帯電話のバッテリー残量が、一目盛りくらいに少なくなってきたら充電すると長持ちします。

⚠ 携帯電話への充電上の注意

安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

- コネクタの形状や充電方法の違いにより、DoCoMo・SoftBank、au、i-podであっても一部使用できない機種があります。
- 携帯電話メーカーによってはコネクタの裏表が異なる場合があります。変形・破損の恐れがありますので無理に差し込まないでください。
- 充電状態は携帯電話本体でご確認ください。
- 携帯電話の電池パックが古かったり故障している場合は充電できません。
- 本製品は応急電源ですので携帯電話へフル充電はできません。
- 充電中は放置せずに常に状態を確認してください。異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 充電開始後に携帯電話に「警告」「エラー」「充電をやめてください」等の表示が出た場合、直ちに充電を中止してください。
- 携帯電話の差込口、コネクタにほこりがついている場合は乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因となります。
- 本製品ご使用時の携帯電話の破損及び登録データなどの消去に関しての責任は一切負いかねますので、携帯電話のメモリデータはご使用前に必ずバックアップしてください。
- 効率よく充電を行うには携帯電話の電源を切ってから充電してください。

⚠ 使用上の注意

安全にご使用いただくために下記の事項をお守りください。

- 本製品の用途以外にはご使用にならないでください。
- 無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- コードを強く引っ張ったりねじるなどして、本製品に負担をかけないでください。
- 充電中は放置せずに常に状態を確認してください。異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ホコリ・振動・湿気や水ぬれの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 室内光などの光によっても**充電ランプ①**は点灯したままとなり消灯しない場合がありますが、故障ではありません。

⚠ 警告 以下の内容は絶対に守ってください。

- 濡れた手で充電器やコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱・発煙・異臭などの異常が起きた場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 使用中に携帯電話本体や本製品から多少熱が発生する場合がありますが、布や布団でかぶせたり包んだりしないでください。逆に熱がこもり故障や事故の原因になります。
 ※但し65度以上の温度(熱くてさわれない)になれば直ちに中止してください。
- 本体表面の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 携帯電話につなげたまま太陽光での充電は絶対にしないでください。

製品仕様

電 源：ソーラー充電
 内 蔵 充 電 電 池：1,000mAh
 内 蔵 充 電 電 池 寿 命：500回充放電
 ソ ー ラ ー 電 池：5.5V/90mA (約15～20時間で満充電/直射日光下)
 I n - p u t：5V/450mA (USBから充電時)
 O u t - p u t：5V/300～600mA (携帯電話に充電時)
 本 体 サ イ ズ：約52×103×13mm
 本 体 重 量：約50g
 材 質：ABS
 生 産 国：中国製

本製品の仕様・デザインは予告なしに変更する場合があります。

- *お取り扱い方法、またはお手入れが適切でないために生じた補修及び部品交換などは有償となります。予めご了承ください。
- *品質向上 (改良) のため予告なく製品及び外観を一部改善する事があります。予めご了承ください。また、本書の図・画像と製品が異なる場合があります。
- *製品を破棄する際は、お住まいの地域や自治体のルールに従ってください。

■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 **0120-889-396 株式会社オオトモ サポートセンター**
 【受付時間】9:00～12:00、13:00～17:00(土日祝祭日・弊社指定日を除く)

【販売元】株式会社オオトモ
 〒559-0025 大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5番15号
 TEL:06-6654-3391